No.52004

自転車用フロントサブライト

FRONT SUB LIGHT

補助灯
前照灯
別途必要

!!本品は補助灯です!! 道交法上の前照灯基準を満たさないため、夜間は必ず前照灯を併用してください。

強点灯 最大	55 (約) lm
弱点灯 最大	20 (約) lm
点滅 最大	55 (約) lm

※lm値は時間とともに低下します

電池は別売です
単4形乾電池×3

IPX4 防水

※IPX4は生活防水です。水中や豪雨での使用は避けてください。

電池交換方法

電池ボックスのカバーをスライドして開け、バネがある方を（−）にして下段から入れてください。

単４形乾電池 ×3（別売）

下段 1本

上段 2本

※電池を取り外す際は、上段2本を先に外し、下段1本の状態でライトごと手のひらに打ち付けると取り外しやすくなります。

使用方法

ベルトをハンドルに巻いて固定する。

※車種や取り付け部の太さにより、使用できない場合があります。

ライトは左右に角度調整可能

スイッチ

スイッチを押すごとに切り替わります。

強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → 消灯

!!! 重大事故防止 !!! 電池の正しい使い方

危険

電池は乳幼児の手の届かない所に保管する。万一飲み込んだ場合は、医師の治療を受ける。

目に入った時は、こすらず多量の水で洗い流し、直ちに医師の診察を受ける。（失明の恐れあり）

漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流す。

• (+/−)逆挿入、新旧・異種電池の混用禁止。• ショート、充電、分解、加熱、火中投入禁止。• 充電式電池不可。

注意

• 明るさが低下したら電池を交換する。• 長期間使用しない場合は、電池を本体から取り出す。• 走行前に、固定されているか確認する。• 振動等で緩む場合があるため、使用の度に点検を行う。• 直射日光の当たる場所や火気の近く、高温多湿になる場所に置かない。• LEDの光を長時間直視しない。• 強い衝撃を与えたり、無理に曲げたり、落としたりしない。• 分解や改造をしない。

ご使用前に必ず各部に異常がないか点検してください。異常がある状態での使用や用途外での使用に起因する事故や損害等については、当社では責任を負いかねます。

株式会社 グリーンオーナメント
0120-867-876 9:00 17:00 (祝日・土・日除く)