


No.32070

# サイクルライト

CYCLE LIGHT

## 補助灯

前照灯  
別途必要



電池別売  
×2  
[6V]  
CR1220

2LED  
[5lm]

連続点灯時間  
点灯 約8h | 点滅 約24h

## !!本品は補助灯です!!

道交法上で求められる前点灯基準を満たさないため  
夜間は必ず前照灯を併用してください。



浸水



※本品は防水仕様ではないため、  
本品内部に水が侵入すると故障のおそれがある。  
水や雨などが直接当たる場所では使用しない。

### 電池交換方法


## ①シリコンカバーから 電池ボックスを取り出す



シリコンカバーの裏面を少しめくり  
下から取りだしていくと簡単に取り出せます

## ②ライト本体のフタを開け 電池をセットします

※CR1220ボタン電池2個使用 (電池は商品に含まれません)



電池の+極を上にして2個セットする。

### 使用方法

## スイッチを押すごとに 3種の点灯パターンに切り替わる



点灯 → 高速点滅

OFF ← 低速点滅

### 【注意事項】

●電池は乳幼児の手の届かない所に保管する。万一飲み込んだ場合は医師の治療を受ける。

●電池を混ぜない。(新旧・種類・銘柄) ●+・-逆挿入厳禁。

●ショートさせない。

●走行による振動で外れないか確認してから使用する。●落下や衝撃により破損する恐れがある。●変形・破損した場合、直ちに使用を中止する。●分解や改造をしない。●小さなお子様の手の届かない場所に保管する。●本来の用途以外に使用しない。

ご使用前に必ず各部に異常がないか点検してください。異常がある状態での使用や用途外での使用に起因する事故や損害等については、当社では責任を負いかねます。

株式会社 **グリーンオーナメント**

GREEN ORNAMENT Co.,LTD. 1-1Chizuka Yao City Osaka 581-0862 Japan

☎ 0120-867-876 9:00~17:00 (祝日・土・日は除く)